

TECNICA STANDARD EDGEWISE

SUPERIORE	Torque	Angolazione	Offset	Gancio	Destro/sinistro	.018	.022
Centrali	0°	0°	0°		Destro/Sinistro	M13500	M13550
Laterali	0°	0°	0°		Destro/Sinistro	M13502	M13552
Canini	0°	0°	0°		Destro/Sinistro	M13504	M13554
	0°	0°	0°	Distale	Destro	M13506	M13556
	0°	0°	0°	Distale	Sinistro	M13507	M13557
1°/2° Premolare	0°	0°	0°		Destro/Sinistro	M13508	M13558
	0°	0°	0°	Mesiale	Destro	M13510	M13560
	0°	0°	0°	Mesiale	Sinistro	M13511	M13561

INFERIORE	Torque	Angolazione	Offset	Gancio	Destro/sinistro	.018	.022
Centrali/Laterali	0°	0°	0°		Destro/Sinistro	M13520	M13570
Canini	0°	0°	0°		Destro/Sinistro	M13504	M13554
	0°	0°	0°	Distale	Destro	M13507	M13557
	0°	0°	0°	Distale	Sinistro	M13506	M13556
1°/2° Premolare	0°	0°	0°		Destro/Sinistro	M13508	M13558
	0°	0°	0°	Mesiale	Destro	M13511	M13561
	0°	0°	0°	Mesiale	Sinistro	M13510	M13560

DESCRIZIONE	.018	.022
Bocca completa senza gancio (20 pz)	KM13500	KM13550
Bocca completa con gancio su canini e premolari (20 pz)	KM13502	KM13552

TECNICA BIOPROGRESSIVA

SUPERIORE	Torque	Angolazione	Offset	Gancio	Destro/sinistro	.018
Centrale	22°	0°	0°		Destro	M13200
	22°	0°	0°		Sinistro	M13201
Laterale	14°	8°	0°		Destro	M13202
	14°	8°	0°		Sinistro	M13203
Canini	7°	5°	0°	Distale	Destro	M13206
	7°	5°	0°	Distale	Sinistro	M13207
1°/2° Premolare	0°	0°	0°		Destro	M13208
	0°	0°	0°		Sinistro	M13209
	0°	0°	0°	Distale	Destro	M13210
	0°	0°	0°	Distale	Sinistro	M13211

INFERIORE	Torque	Angolazione	Offset	Gancio	Destro/sinistro	.018
Centrali/Laterali	0°	0°	0°		Destro	M13220
	0°	0°	0°		Sinistro	M13221
Canini	7°	5°	0°	Distale	Destro	M13226
	7°	5°	0°	Distale	Sinistro	M13227
1°/2° Premolare	0°	0°	0°		Destro	M13228
	0°	0°	0°		Sinistro	M13229
	0°	0°	0°	Distale	Destro	M13230
	0°	0°	0°	Distale	Sinistro	M13231

DESCRIZIONE	.018
Bocca completa con gancio su canini e premolari (20 pz)	KM13202