



Attacchi e tubi

Attacchi Standard Edgewise >>> ADENTA

Attacchi monofusione che garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Standard Edgewise >>> attacchi gemellari >>> slot .022 x .028

57-STD022	Bocca completa	20 pz
57-STD022/10	Kit 10 bocche complete	200 pz
	Bustine di ricambio	10 pz

Arcata Superiore

da CEMENTARE



Centrali superiori <i>Larghezza 3,45 mm</i>	5711-11-21
Laterali superiori <i>Larghezza 2,9 mm</i>	5711-12-22
Canini superiori <i>Larghezza 3,15 mm</i>	5711-13-23-33-43
Premolari superiori <i>Larghezza 3,2 mm</i>	5711-14-45

Arcata Inferiore

da CEMENTARE

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,35 mm</i>	5711-31-32-41-42
Canini inferiori <i>Larghezza 3,15 mm</i>	5711-13-23-33-43
Premolari inferiori <i>Larghezza 3,2 mm</i>	5711-14-45



TECNICA STANDARD

Standard Edgewise >>> attacchi gemellari >>> slot .018 x .025

57-STD018	Bocca completa	20 pz
57-STD018/10	Kit 10 bocche complete	200 pz
	Bustine di ricambio	10 pz

Arcata Superiore

da CEMENTARE



Centrali superiori <i>Larghezza 3,45 mm</i>	5701-11-21
Laterali superiori <i>Larghezza 2,9 mm</i>	5701-12-22
Canini superiori <i>Larghezza 3,15 mm</i>	5701-13-23-33-43
Premolari superiori <i>Larghezza 3,2 mm</i>	5701-14-45

Arcata Inferiore

da CEMENTARE

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,35 mm</i>	5701-31-32-41-42
Canini inferiori <i>Larghezza 3,15 mm</i>	5701-13-23-33-43
Premolari inferiori <i>Larghezza 3,2 mm</i>	5701-14-45